

# 手作りエコバッグキット 作り方説明書

## 【使用する商品】

- コットンまたは麻素材のナチュラルバッグ
- 布描きクレヨン

### 【使用不可のバッグ】

ナイロンや不織布バッグ、濃い色のカラーバッグは、アイロンの熱で生地が溶けたり、色が定着しないことがあるのでお避けください。

## 【お客様の方でご用意いただくもの】

- アイロン・アイロン台
- 敷き紙 (5 オンス以下の薄いバッグ生地の場合) コピー用紙や新聞紙、チラシ等でも OK。
- アイロン時の当て紙 (バッグ片面につき4~5枚くらい) コピー紙や、パルプ100%のキッチンペーパーなど、印刷やコーティングがなく油分を吸い取る紙をご用意ください。

## 作り方


### ①コットンバッグに 布描きクレヨンで絵を描きます

シーチングや5オンスの薄い生地の場合は、クレヨンが下の布まで染みることがあるので、敷き紙 (アイロンの当て紙とは別にご用意ください) を入れてから描いてください。

アイロンをかけると少し色が薄くなるので濃い目に描くのがコツです!




薄い生地の場合敷き紙を入れる



### ②アイロンの当て紙を用意します

描いた面のオモテ・裏を、当て紙 (コピー用紙やキッチンペーパーなど、印刷やコーティングがなく油分を吸い取る紙) ではさみます。


キッチンペーパーはパルプ100%のものをお使いください。



### ③アイロンをかけます

生地に適した温度 (コットン・麻生地=高温 180~210℃) でアイロンをゆっくりかけます。(スチームは不要)  
当て紙を取りかえながら紙に色や油分がつかなくなれば完成!

キッチンペーパーの場合、クレヨンの濃い部分は、ペーパーを2枚重ねにしてアイロンをかけるときれいに仕上がります。



※お子様や補助を必要とする方だけのアイロン使用は大変危険です。必ず保護者の管理の下で使用ください。